风琴折
成型尺寸: 120*120mm
材质: 128g双铜双面印刷

封面

Руководство по эксплуатации KB875L-RU

CREATE FOR GAME

RGB подсветка механической игровой клавиатуры



Характеристики клавиатуры:

Тип интерфейса: USB
Размеры: 388*140*44мм
Количество клавиш: 98
Рабочее напряжение: 5В±0.5В
Рабочий ток: 350мА
Срок службы клавиш: 50000000 нажатий
Длина кабеля: 1800мм
Совместима с Windows 2000/XP/Vista/Win7/Win8/Win10

01

Подключение к компьютеру
1. Включите Ваш компьютер.
2. Подключите USB кабель клавиатуры к USB порту Вашего компьютера (Лучше подключать в порты непосредственно на материнской плате, чем в порты в передней части компьютера).
3. Подождите одну минуту, и клавиатура автоматически распознается Вашим компьютером, без необходимости устанавливать драйвера вручную.

(Примечание: Это клавиатура с функцией plug&play, не требующая установки драйвера.)

Индикатор состояния: "Caps Lock", "Num lock", "Scroll lock", "Win lock".

Настройка светодиодной подсветки:

1.FN+ :переключение 20 режимов подсветки

2.FN+ :переключение цвета подсветки

3.FN+ :Восстановление заводских настроек клавиатуры (Зажмите на 3 секунды)

FN+ :Увеличение яркости подсветки, есть 5 уровней яркости подсветки.

FN+ :Уменьшение яркости подсветки, есть 5 уровней яркости подсветки, включая 1 уровень, на котором она выключена.

FN+ :Скорость движения подсветки увеличивается, существует 5 степеней скорости движения подсветки.

FN+ :Скорость движения подсветки уменьшается, существует 5 степеней скорости движения подсветки.

02

封底

HAVIT

Поддержка двух операционных систем

MAC / WIN Когда переключатель режимов работы клавиатуры выставлен на позицию «MAC» - клавиатура работает в режиме MAC, когда выставлен на позицию «WIN» - клавиатура работает в режиме Windows.

MAC OS				WIN OS			
Быстрая клавиша	Функция	Быстрая клавиша	Функция	Быстрая клавиша	Функция	Быстрая клавиша	Функция
F1	Уменьшение яркости дисплея	FN+ F1	F1	F1	F1	FN+ F1	Уменьшение яркости дисплея
F2	Увеличение яркости дисплея	FN+ F2	F2	F2	F2	FN+ F2	Увеличение яркости дисплея
F3	Открытие панели управления задачами	FN+ F3	F3	F3	F3	FN+ F3	Просмотр задач
F4	Открытие сторновой панели	FN+ F4	F4	F4	F4	FN+ F4	Мой компьютер
F5	Короткое нажатие – поиск длинное – вызов SIRI	FN+ F5	F5	F5	F5	FN+ F5	Поиск
F6	Сделать скриншот	FN+ F6	F6	F6	F6	FN+ F6	Сделать скриншот
F7	Предыдущий трек	FN+ F7	F7	F7	F7	FN+ F7	Предыдущий трек
F8	Проигрывание /пауза	FN+ F8	F8	F8	F8	FN+ F8	Проигрывание /пауза
F9	Следующий трек	FN+ F9	F9	F9	F9	FN+ F9	Следующий трек
F10	Выключить звук	FN+ F10	F10	F10	F10	FN+ F10	Выключить звук
F11	Уменьшить уровень звука	FN+ F11	F11	F11	F11	FN+ F11	Уменьшить уровень звука
F12	Увеличить уровень звука	FN+ F12	F12	F12	F12	FN+ F12	Увеличить уровень звука

03

MAC OS				WIN OS			
Быстрая клавиша	Функция	Быстрая клавиша	Функция	Быстрая клавиша	Функция	Быстрая клавиша	Функция
0)	0)	FN+ 0)	/	0)	0)	FN+ 0)	PrtSc
-_	"_	FN+ -_	/	-_	-_	FN+ -_	Scroll
=+	=+	FN+ =+	/	=+	=+	FN+ =+	Pause

Функция блокировки кнопки Win

Fn + :для того чтобы заблокировать или разблокировать кнопку Win.

Для возможности настройки функций клавиатуры перейдите по ссылке **"https://www.havit.hk/downloads/"** для скачивания драйвера устройства.
Примечание:
1. Драйвер поддерживает функцию анимации подсветки в ритм музыке/звуку, воспроизводимыми на компьютере, к которому подключено устройство. Для этого необходимо выбрать эффект подсветки «music rhythm mode» в программном обеспечении устройства.
2. Название драйвера: " KB875L Gaming Keyboard"

Шаги для самостоятельного устранения неполадок:

1.Вставьте кабель USB в другой порт USB на компьютере.
2.Если вы использовали концентратор USB, попробуйте подключить клавиатуру к компьютеру напрямую.
3.Было бы лучше подключить его к USB-портам, расположенным на задней панели корпуса, а не на передней.
4.Проверьте USB-концентратор на наличие посторонних предметов или пыли.
5.Отсоедините и снова вставьте разъем USB.
6.Перезагрузите компьютер.

04

产品名称：	KB875L-RU说明书-英文
材　　质：	128g双铜
折　　法：	风琴折
尺　　寸：	120*120(mm)
设 计 人：	设计部——何筱杰
定稿日期：	2023.12.13